




RPT008
NV LOGO



NV LOGO

Mediante la aplicación **Printer Test**, se puede guardar un logo en la memoria no volátil (NV) de la impresora, para esto ir al menú avanzado en la aplicación y seleccionar, **NV DOWNLOAD**, aparecerá el siguiente menú.



1. Seleccionar el tamaño requerido y si quiere cortar el papel una vez imprima el logo.

2. OPEN LOGO

3. Seleccione el logo que desea imprimir (máximo 600 pixels de ancho en formato BMP)

4. DOWNLOAD LOGO

5. Para subir el logo a la memoria de la impresora

6. PRINT LOGO

7. Para hacer una prueba de Impresión del logo

8. CLEAR LOGO

Borra el logo de la memoria de la impresora

IMAGE PREVIEW

Muestra el logo cargado a la memoria de la impresora

Una vez cargado el logo a la memoria de la impresora, se debe ajustar en las propiedades de la impresora, los parámetros de posición y tamaño de logo para el recibo. (ver gráfico)

